

INSTALLATION INSTRUCTIONS

تعليمات التركيب

Slim LED Wall Grazer Luminaire

وحدة إضاءة ليد ماسحة رفيعة

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Please make sure the power is turned off.
- Please hand in the instruction manual to the end customer. To give full play to the functions of this product, please strictly follow the installation instructions and install it correctly.
- If the cable or flexible external wire of this lamp is damaged, it must be replaced exclusively by the manufacturer, its service agent or a qualified technician to avoid a hazard.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Terminal block not included. Installation must be carried out by a qualified technician.

- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإلمنارا بواسطة كهربائي محترف.
- تأكد من فصل التيار الكهربائي.

يرجى تسليم دليل التعليمات إلى العميل النهائي. من أجل الاستفادة الكاملة من وظائف هذا المنتج، يرجى اتباع تعليمات التثبيت بدقة وتنبيه بشكل صحيح.


في حالة تلف الكابل أو السلك الخارجي المرن لهذا المنتج، يجب استبداله حسباً من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به أو فني مؤهل لتجنب حدوث خطأ.

مصدر الضوء لهذه الإلمنارا غير قابل للستبدال. عندما يصل مصدر الضوء إلى نهاية عمره، يجب استبدال الإلمنارا بأكملها.

المنتج لا يتضمن صندوق التوصيل. يجب أن يتم التثبيت من قبل فني مؤهل.

Model	ILS10AWGLL830WW02	ILS10AWGLL830WW02	الموديل
Power	12W	١٢واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V,50/60Hz	تيار متعدد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/٦٠ هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	IP67	٦٧	درجة الحماية
TA	-20°C~45°C	-٤٠~٤٥ درجة	درجة الحرارة

INSTALLATION DIAGRAM توصيل الأسلال



INSTALLATION STEPS خطوات التثبيت

